

AT08

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 10024

Configuração Inicial

Comando 1: *SPJLX*P:753869*N:série# **(Para alterar o número de série do equipamento, onde série é o número do equipamento)**

Comando 2: *SPJLX*P:753869*U:dns.mine.nu, 10024,1, # **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: *SPJLX*P:753869*A:apn, usuário, senha, # **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 4: *SPJLX*P:753869*W:50,3,0,0# **(Pós-chave)**

Comando 5: *SPJLX*P:753869*E:1,60,7200,# **(Tempo de comunicação)**

Comando 6: *SPJLX*P:753869*E:3,30,30#

Comando 7: *SPJLX*P:753869*SLP:1# **(configurar Sleep, Neste caso, após 1 minuto com a ignição desligada, ele entraria em sleep)**

Comando 8: *SPJLX*P:753869*M:100,valor# **(Ajustar o hodômetro, onde o valor é o valor do**

Hodômetro)