

G109

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 10024

Configuração Inicial

Comando 1: (id,1,série) **(Altera o número de série, onde série é o número do equipamento)**

Comando 2: (ip,1,1,dns.mine.nu,10024,1) **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: (apn, 1, LinkApn,usuário,senha) **(Comando APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 4: (acc,1,1,0) **(Configura o tipo de ignição)**

Comando 5: (uptime,1,60,7200,30) **(Tempo de comunicação)**

Comando 6: (sleep,1,Habilitar/Desabilitar,TempoEmIgniçãoDesligada) **(Habilitar/Desabilitar valor 0 para desabilitar e 1 para habilitar. TempoEmIgniçãoDesligada é o tempo que leva após a ignição desligar para entrar em modo Sleep, o valor está em Minutos)**

Comando 7: (mile,1,valor) **(Ajusta o Hodômetro, onde o valor é o valor do hodômetro em KM)**

Comando 8: (speed,1,LimiteDeVelocidade,TempoVelocidadeMáxima,30) (**ajustar velocidade máxima**)

LimiteDeVelocidade: valor em KM/h.

TempoVelocidadeMáxima: tempo que se mantêm acima da velocidade máxima para gerar o alerta. Valor em segundos.