GT02A

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6002

Configuração Inicial

Comando 1: BEGIN123456 (Reinicia as configurações iniciais de fábrica)

Comando 2: APN123456 transmeet.br claro claro (Comando APN - Exemplo de APN da

Transmeet)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: GPRS123456 1 (Ativar GPRS do rastreador)

Comando 4: ITV123456 30 7200 (comando para configuração do tempo de transmissão. Ex.: Andando 30 em 30 seg. e parado 7200 seg.)

Comando 5: ALLGPS123456 1 (Ativar GPS do rastreador)

Comando 6: ANGLE123456 030 (Para ajustar o ângulo no mapa para sua movimentação de forma correta)

Comando 7: ADMINIP123456 dns.mine.nu 6002 (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

O IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 8: VIBRATE123456 3 (Comando utilizado para regular o nível de vibração)