

JC400

Tecnologia: 4G

Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 5024

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 5024

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 5024

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 5024

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 5024

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 5024

Comandos

Porta(s): 5024

Configuração Inicial

Comando 1: COREKITSW#666666#0#

Comando 2: RSERVICE#666666#rtmp-cam.smartgps.com.br:1935

Comando 3: SERVER#666666#1#dns.mine.nu#5024 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 4: APN#666666#zap.claro.com.br#claro#claro (**Comando APN - Exemplo de APN da Claro**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 5: REBOOT#666666 (**Reinicia o rastreador**)

Após subir o rastreador na plataforma é necessário enviar comandos adicionais para a ativação da câmera. Acesse a aba de enviar comandos GPRS e envie os seguintes comandos:

Comando GPRS 1: Configurar envio dos eventos

Comando GPRS 2: Configurar servidor de ao vivo

Comando GPRS 3: Transmissão ao vivo

Comando GPRS 4: Servidor de upload dos eventos

Comando GPRS 5: Servidor de envio dos arquivos

