

# JC400

Tecnologia: 4G

## Comandos

Porta(s): 5024

### Configuração Inicial

**Comando 1:** COREKITSW#666666#0#

**Comando 2:** RSERVICE#666666#rtmp-cam.smartgps.com.br:1935

**Comando 3:** SERVER#666666#1#dns.mine.nu#5024 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 4:** APN#666666#zap.claro.com.br#claro#claro (**Comando APN - Exemplo de APN da Claro**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 5:** REBOOT#666666 (**Reinicia o rastreador**)

**Após subir o rastreador na plataforma é necessário enviar comandos adicionais para a ativação da câmera. Acesse a aba de enviar comandos GPRS e envie os seguintes comandos:**

**Comando GPRS 1:** Configurar envio dos eventos

**Comando GPRS 2:** Configurar servidor de ao vivo

**Comando GPRS 3:** Transmissão ao vivo

**Comando GPRS 4:** Servidor de upload dos eventos

**Comando GPRS 5:** Servidor de envio dos arquivos

