

LV 12

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 9023

Configuração Inicial

Comando 1: GMT,W,0,0# **(Comando para configurar o fuso horário do equipamento)**

Comando 2: SERVER,1,dns.mine.nu,9023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: APN,zap.vivo.com.br,vivo,vivo# **(Comando APN - Exemplo de APN da Vivo)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 4: GPRS,1# **(Ativar função GPRS)**

Comando 5: TIMER,30,3600# **(Define o tempo de transmissão em 30 segundos com ignição ligada e 60 minutos com ignição desligada)**