

# MINI F1

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 7023

### Configuração Inicial

**Modo de configuração com comando único:**

**Comando 1:** #multi,888888,apn=lf.br,lf,lf;ip=ese.mine.nu,7023;fh=-3;t=30,7200 **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Necessário alterar o comando de acordo com o servidor e APN**

**Modo de configuração com comandos separados:**

**Comando 1:** #IP,888888,dns.mine.nu,7023,1# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 2:** #APN,888888,lf.br,lf,lf# **(Comando de APN - Exemplo de APN da LinksField)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** #gprs,888888,1# **(Habilita o GPRS)**

**Comando 4:** #fusohorario,888888,0# **(Configuração do fuso horário)**

**Comando 5:** #tracking,888888,30,180# **(Configura tempo de transmissão)**

---

## Demais comandos

Comando Admin:

**Comando:** #admin,senha,1/2/3,deletar fone do admin#

**Comando:** #admin,888888,1,987654321#

**Comando:** #admin,888888,1,d#

**Comando:** #senha,888888,123456# **(Senha)**

**Comando:** #google,888888# **(Localização)**

**Comando:** #cortar,888888# **(Bloquear)**

**Comando:** #religar,888888# **(Desbloquear)**

**Comando:** #reiniciar,888888# **(Reiniciar)**

**Comando:** #restaurar,888888# **(Restaurar)**

**Comando:** #escutar,888888,987654321# **(Escutar)**

**Comando:** #parametro,888888# **(Parâmetro)**

**Comando:** #status,888888# **(Status)**

**Comando:** #vibrar,888888,0# **(Desliga alarme padrão (Vibração))**

**Comando:** #vibrar,888888,1# **(Alarme SMS (Vibração))**

**Comando:** #vibrar,888888,2# **(Alarme de chamada (Vibração))**

**Comando: #vibrar,888888,3# (Alarme de chamada e SMS (Vibração))**

**Comando: #vibrar,888888,4# (Alarme de GPRS (Vibração))**

**Comando: #vibrar,888888,5# (Alarme de GPRS e SMS (Vibração))**

**Comando: #cerca,senha,raio de limite,0/1/2/3# (Alarme de Geo-Cerca)**

**Comando: #cerca,888888,0# (Desliga alarme padrão (Geo-Cerca))**

**Comando: #cerca,888888,500,1# (Alarme SMS (Geo-Cerca))**

**Comando: #cerca,888888,500,2# (Alarme de chamada (Geo-Cerca))**

**Comando: #cerca,888888,500,3# (Alarme de chamada e SMS (Geo-Cerca))**

**Comando: #velocidade,888888,0# (Alarme de velocidade desliga alarme padrão)**

**Comando: #velocidade,888888,80,1# (Alarme SMS (Velocidade))**

**Comando: #velocidade,888888,80,2# (Alarme Chamada (Velocidade))**

**Comando: #velocidade,888888,80,3# (Alarme Chamada e SMS (Velocidade))**

**Comando: #acc,888888,0# (Desliga alarme padrão (Ignição))**

**Comando: #acc,888888,1# (Alarme SMS (Ignição))**

**Comando: #acc,888888,2# (Alarme Chamada (Ignição))**

**Comando: #acc,888888,3# (Alarme Chamada e SMS (Ignição))**

**Comando: #KM,888888,0# (Zerar hodômetro)**

**Comando: #KM,888888,1# (Consultar hodômetro)**

**Comando: #tracking,senha,AccOn,AccOff# (Tempo de rastreamento)**

**Comando: #tracking,888888,30,180# (Tempo de rastreamento)**

**Comando: #dormir,senha,0/1/2# (Hora de dormir)**

**Comando: #dormir,senha,3,tempo dormindo,tempo acordado# (Hora de dormir)**

**Comando: #dormir,888888,0# (Desativa o padrão dormir)**

**Comando: #dormir,888888,1# (GSM, GPRS ON; GPS OFF)**

**Comando: #dormir,888888,2# (GSM ON; GPRS, GPS OFF)**

**Comando: #dormir,888888,3,86400,300# (24h desligado, 5 minutos ligados)**