

# POSITRON RT340

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 6207

### Configuração Inicial

**OBS: Esse equipamento é melhor configurado pelo configurador no PC:**

**[https://drive.google.com/drive/folders/1f0mf3VRugWdy\\_qsdPtIWL0BujvqglQM](https://drive.google.com/drive/folders/1f0mf3VRugWdy_qsdPtIWL0BujvqglQM)**

**Comando 1:** PST01;800038628;smsmtconfig;5562993777376 (Comando utilizado para que o equipamento possa ser configurado através de SMS - Ex.: 800038628 ID do equipamento tem que colocar o que estiver configurando e 5562993777376 número para envio de SMS)

**Comando 2:** PST01;800038628;activate;;;tcp (Comando necessário para ativar a comunicação por TCP).

**Comando 3:** PST01;800038628;networkconfig;allcom.br;allcom;allcom;ese.mine.nu;6207 (Ex: Apn da Allcom e Ex: 800038628 ID do equipamento)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN, servidor utilizados e o ID do equipamento que está sendo configurado.**

**Comando 4:** PST01;800038628;trackconfig;30;2880;7200;720;300;120;60 (comando para configuração do tempo de transmissão. Ex.: Andando 30 em 30 seg. e parado 7200 seg.)