

POSITRON RT340

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6207

Configuração Inicial

OBS: Esse equipamento é melhor configurado pelo configurador no PC:

https://drive.google.com/drive/folders/1f0mf3VRugWdy_qsdPtIWL0BujvqglQM

Comando 1: PST01;800038628;smsmtconfig;5562993777376 **(Comando utilizado para que o equipamento possa ser configurado através de SMS - Ex.: 800038628 ID do equipamento tem que colocar o que estiver configurando e 5562993777376 número para envio de SMS)**

Comando 2: PST01;800038628;activate;;;tcp **(Comando necessário para ativar a comunicação por TCP).**

Comando 3: PST01;800038628;networkconfig;allcom.br;allcom;allcom;ese.mine.nu;6207 **(Ex: Apn da Allcom e Ex: 800038628 ID do equipamento)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN, servidor utilizados e o ID do equipamento que está sendo configurado.

Comando 4: PST01;800038628;trackconfig;30;2880;7200;720;300;120;60 **(comando para configuração do tempo de transmissão. Ex.: Andando 30 em 30 seg. e parado 7200 seg.)**