

QUECLINK GV50

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6004

Configuração Inicial

OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!

Comando 1: AT+GTBSI=gv50,lf.br,lf,lf,,,,,FFFF\$ **(Ex: Apn da LinksField)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: AT+GTSRI=gv50,1,,1,dns.mine.nu,6004,0.0.0.0,0,,0,0,0,,FFFF\$ **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: at+gtrto=gv50,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

Comando 4: AT+GTFRI=gv50,1,1,,1,0000,0000,,30,1000,1024,,0,60,0,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão)**

Modo de configuração com comando único:

Comando 1:

AT+GTQSS=gv50,SUAAPN.COM.BR,claro,claro,4,,2,dns.mine.nu,6004,49.12.92.6,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Demais comandos

OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!

Comando: AT+GTOUT=gv50,1,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de bloqueio)**

Comando: AT+GTOUT=gv50,0,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$ (Comando de desbloqueio)

Comando: +GTSRI=gv50,4,,2,168.119.25.88,6004,168.119.25.88,6004,,0,1,0,0,,,FFFF
(Configuração para UDP)

Comando: at+gtrto=gv50,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

Comando: AT+GTDIS=gv50,0,2,12,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$ **(Ativar ignição virtual)**

Comando: AT+GTFRI=gv50,,,,,30,,,,,7200,,,,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão do rastreador)**

Comando: AT+GTDIS=gv50,,,4,,,,,,,,,,,,,FFFF\$ **(Ignição virtual por acelerômetro)**