

QUECLINK GV55

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6004

Configuração Inicial

OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!

Comando 1: AT+GTBSI=gv55,lf.br,lf,lf,,,,FFFF\$ **(Ex: Apn da LinksField)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: AT+GTSRI=gv55,1,,1,dns.mine.nu,6004,0.0.0.0,,0,0,0,,FFFF\$ **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: at+gtrto=gv55,3,,,,,ffff\$ **(Reinicia o rastreador)**

Comando 4: AT+GTFRI=gv55,1,1,,1,0000,0000,,30,1000,1024,,0,60,0,,FFFF\$ **(Configura o tempo de transmissão)**

Modo de configuração com comando único:

Comando 1:

AT+GTQSS=gv55,SUAAPN.COM.BR,claro,claro,4,,2,dns.mine.nu,6004,49.12.92.6,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Demais comandos

OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!

Comando: AT+GTOUT=gv55,1,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de bloqueio)**

Comando: AT+GTOUT=gv55,0,0,0,0,0,0,,,0,,,,,FFFF\$ **(Comando de desbloqueio)**

**Comando: +GTSRI=gv55,4,,2,168.119.25.88,6004,168.119.25.88,6004,,0,1,0,0,,,FFFF
(Configuração para UDP)**

Comando: at+gtrto=gv55,3,,,,,fff\$ (Reinicia o rastreador)

Comando: AT+GTDIS=gv55,0,2,12,4,,,,,,FFFF\$ (Ativar ignição virtual)

Comando: AT+GTFRI=gv50,,,,,30,,,,,7200,,,,,FFFF\$ (Configura o tempo de transmissão do rastreador)

Comando: AT+GTDIS=gv55,,,4,,,,,,FFFF\$ (Ignição virtual por acelerômetro)