

RST MINI

Tecnologia: 4G

Comandos

Porta(s): 6196

Configuração Inicial

- O seguinte equipamento deve ser configurado via cabo

protocolo UDP

O equipamento deve ser cadastrado com o ID e deve-se adicionar 00 na frente do I

Caso precise baixar o configurador acesse:

<https://www.mportal.com.br/produtos/rst-mini#specification>