

ST 10

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

Configuração Inicial

Comando 1: begin123456

Comando 2: time zone123456 -3 (**Comando para configurar o fuso horário do equipamento**)

Comando 3: APN123456 ZAP.VIVO.COM.BR (**Comando APN - Exemplo de APN da Vivo**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 4: up123456 vivo vivo (**Usuario e senha APN**)

Comando 5: adminip123456 49.12.92.6 5023 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 6: GPRS123456 (**Ativar função GPRS**)

Comando 7: fix060s***n123456 (**Tempo de transmissão - Define o tempo de transmissão em 60 segundos com ignição ligada e 60 minutos com ignição desligada**)

Comando 8: reset123456 (**Reinicia o rastreador sem perder os dados**)

Demais comandos

Comando: tracker123456 (**Modo rastreamento**)

Comando: nofix123456 (**Desliga o modo rastreamento**)

Comando: check123456 (**Informações do rastreador**)

Comando: speed123456 080 (**Ativa alarme de velocidade, ajustável - no exemplo o alarme é acionado a 80km/h**)

Comando: nospeed123456 (**Desativa o alarme de velocidade**)

Comando: stop123456 (**Bloqueia o veiculo**)

Comando: resume123456 (**Desbloqueia o veiculo**)

Comando: ACC123456 (**Alarme de chave ligada**)

Comando: NOACC123456 (**Desliga alarme de chave ligada**)

Comando: imei123456 (**Consultar IMEI do rastreador**)

Comando: setimei123456 XXXXXXXXXXXXXXXX (**Trocar IMEI do rastreador**)

EX: setimei123456 (**espaço Novo imei, 15 números**)