

# ST 10

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

### Configuração Inicial

**Comando 1:** begin123456

**Comando 2:** time zone123456 -3 (**Comando para configurar o fuso horário do equipamento**)

**Comando 3:** APN123456 ZAP.VIVO.COM.BR (**Comando APN - Exemplo de APN da Vivo**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 4:** up123456 vivo vivo (**Usuario e senha APN**)

**Comando 5:** adminip123456 49.12.92.6 5023 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 6:** GPRS123456 (**Ativar função GPRS**)

**Comando 7:** fix060s\*\*\*n123456 (**Tempo de transmissão - Define o tempo de transmissão em 60 segundos com ignição ligada e 60 minutos com ignição desligada**)

**Comando 8:** reset123456 (**Reinicia o rastreador sem perder os dados**)

---

## Demais comandos

**Comando:** tracker123456 (**Modo rastreamento**)

**Comando:** nofix123456 (**Desliga o modo rastreamento**)

**Comando:** check123456 (**Informações do rastreador**)

**Comando:** speed123456 080 (**Ativa alarme de velocidade, ajustável - no exemplo o alarme é acionado a 80km/h**)

**Comando:** nospeed123456 (**Desativa o alarme de velocidade**)

**Comando:** stop123456 (**Bloqueia o veículo**)

**Comando:** resume123456 (**Desbloqueia o veículo**)

**Comando:** ACC123456 (**Alarme de chave ligada**)

**Comando:** NOACC123456 (**Desliga alarme de chave ligada**)

**Comando:** imei123456 (**Consultar IMEI do rastreador**)

**Comando:** setimei123456 XXXXXXXXXXXXXXXX (**Trocar IMEI do rastreador**)

**EX:** setimei123456 (**espaço novo imei, 15 números**)