

# SUNTECH ST350

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 5011 ou 6011

### Configuração Inicial

O seguinte equipamento é melhor configurado via cabo, caso precise baixar o configurador, acesse:

<https://www.suntechdobrasil.com.br/suporte#downloads>

**OBS: o campo xxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento**

**Comando 1:** ST300NTW;xxxxxxx;02;1;lf.br;lf;lf;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;5011;;  
(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN e servidor utilizados**

### Demais comandos

**OBS: o campo xxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento**

**Comando:** ST300RPT;xxxxxxx;02;7200;30;60;600;0;600;0;0;0 (Ativar tempo de comunicação)

**Comando:** ST300EVT;xxxxxxx;02;3;10;0;13;13;9;30;20;0;1;7;1;1;0;0;0;0;9;9;0;0;0 (Ativar ignição virtual)

**Comando:** ST300CMD;xxxxxxx;02;StatusReq (Solicitar comunicação)

**Comando: ST300NPT;xxxxxxxx;02;33;1;0;0;1;500;300;5;10;70;5;10;70;1 (Habilita transmissão por ângulo 33% e ativa aviso jamming; habilita hodômetro e horímetro)**