



SUNTECH ST390

Tecnologia: 2G


Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 5011

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 5011

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 5011

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 5011

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6011

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 5011

Por favor, utilizar apenas DNS, usar IP somente para rastreadores que se comunicam exclusivamente via IP

Comandos

Porta(s): 5011 ou 6011

Configuração Inicial

O seguinte equipamento é melhor configurado via cabo, caso precise baixar o configurador, acesse:

<https://www.suntechdobrasil.com.br/suporte#downloads>

OBS: o campo xxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento

Comando 1:

```
ST390NTW;xxxxxxx;307;1;allcom.vivo.com.br;allcom;allcom;T;dns.mine.nu;5011;T;dns.mine.nu;5011;0;0;0;;
```

(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN e servidor utilizados

Demais comandos

OBS: o campo xxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento

Comando: ST390CMD;xxxxxxx;02;PresetA **(Solicita a configuração do equipamento)**

Comando: ST390NPT;xxxxxxx;02;30.0;0;30;0;1;500;300;5;10;100;10;180;100;1 **(Histórico correto)**

Comando: ST390SVC;xxxxxxx;02;1;120;0;0;0;1;1;0;1;3;0;0;0 (Desabilitar ZIP)

Comando: ST390LRC;xxxxxxx;02;1;120;10;10;1;1;1;1;5 **(Ativar lora)**

Comando: ST390RPT;xxxxxxx;02;7200;30;60;600;0;600;0;0;0 (Tempo de comunicação)

Comando: ST390CMD;xxxxxxxx;02;StartEmg **(Ativar comunicação de emergência)**

Comando: ST390CMD;xxxxxxxx;02;Enable2 **(Ativar bloqueio)**

Comando: ST390CMD;xxxxxxxx;02;Disable2 **(Desativar bloqueio)**

Comando: SA390ADP;xxxxxxxx;02;T;T;0;;0;0;0;0;0;0 **(Mudar protocolo para servidores TCP)**

Comando: SA390ADP;xxxxxxxx;02;U;U;0;;0;0;0;0;0;0 **(Mudar protocolo para servidores UDP)**