



TRACKER SAFE MT


Tecnologia: 2G


Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6013

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6013

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6013

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6013

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6013

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6013

Comandos

Porta(s): 6013

Configuração Inicial

Comandos validos pra os modelos: **MT1 MT1X MT1Z A1X**

Comando 1: FORMAT (**Comando para redefinir**)

Comando 2: CQ (**Comando para reiniciar**)

Comando 3: CXZT (**Comando para ler as informações de configuração atuais**)

Comando 4: 8040000 49.12.92.6 6013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 5: 8090000 60 (**Tempo de transmissão em movimento**)

Comando 6: 8050000 600 (**Tempo de transmissão parado**)

Comando 7: 7100000 (**Habilitar GPRS**)

Comando 8: 8960000E03 (**Configuração do fuso horário**)

Comando 9: SLEEP0000 1 (**Ativar modo sleep**)

Comando 10: SLEEP0000 0 (**Desativar modo sleep**)