

# TRACKER SAFE MT

Tecnologia: 2G

## Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6013

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6013

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6013

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6013

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6013

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6013

# Comandos

Porta(s): 6013

## Configuração Inicial

Comandos validos pra os modelos: **MT1 MT1X MT1Z A1X**

**Comando 1:** FORMAT (**Comando para redefinir**)

**Comando 2:** CQ (**Comando para reiniciar**)

**Comando 3:** CXZT (**Comando para ler as informações de configuração atuais**)

**Comando 4:** 8040000 49.12.92.6 6013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 5:** 8090000 60 (**Tempo de transmissão em movimento**)

**Comando 6:** 8050000 600 (**Tempo de transmissão parado**)

**Comando 7:** 7100000 (**Habilitar GPRS**)

**Comando 8:** 8960000E03 (**Configuração do fuso horário**)

**Comando 9:** SLEEP0000 1 (**Ativar modo sleep**)

**Comando 10:** SLEEP0000 0 (**Desativar modo sleep**)