

VXT-01

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 1023

Configuração Inicial

Comando 1: GMT,W,0# (Comando para configurar o fuso horário do equipamento)

Comando 2: APN,APNNAME,APNUSERNAME,APNPASSWORD# (Comando de APN)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: SERVER,1,dns.mine.nu,1023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 4: TIMER,60,7200# (Tempo de comunicação)