CALAMP

Tecnologia: 2G

Servidores

SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6082

AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6082

SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6082

PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6082

SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6082

MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6082

Comandos

Porta(s): 6082

Configuração Inicial

Comando 1: x 34 (retirar atualização PULS)

Comando 2:

!RP,2319,1,dns.mine.nu

ou

!RP,2319,0,dns.mine.nu

(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor!**

Comando 3:

!RP,769,0,6082

ou

!RP,769,1,6082

(Comando para definir a porta do rastreador)

Comando 4: !RP,265,0,3600 **(Tempo de transmissão com ignição desligada)**

Comando 5: !RP,262,0,30 **(Tempo de transmissão com ignição ligada)**

Comando 6: !RP,2306,0,transmeet.br **(Comando de APN - Exemplo de APN da transmeet)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 7: !RP,2314,0,claro **(APN - usuário)**

Comando 8: !RP,2315,0,claro **(APN - senha)**

Comando 9: !R3,70,0 **(Reinicia o rastreador)**

Demais comandos

Comando: !R3,1,1 **(Força Comunicação)**

Comando: !R3,5,0 **(Limpar posições de memória)**

Comando: !R0 **(Consultar informações)**

Comandos de ativação e desativação de saídas

Comando: !R3,8,0 **(ativa saída 0)**
Comando: !R3,8,1 **(ativa saída 1)**

Comando: !R3,8,1 **(ativa saída 2)**

Comando: !R3,9,0 **(desativa saída 0)**

Comando: !R3,9,1 **(desativa saída 1)**

Comando: !R3,9,2 **(desativa saída 2)**

Comando: !R3,5,0 **(Limpa a tabela interna de log)**

Comando: !RP,262,0,60 **(Define o valor de reporte por tempo)**

Comando: !RP,263,0,3000 **(Distância para envio de posição - Comando que possibilita configurar o envio de posição com base nos metros percorridos)**

Comando: !RP,264,0,45 **(Ângulo de plotagem - Comando que configura o ângulo de envio de nova posição. Cada vez que o veículo fizer um curva maior com grau maior ao especificado o LMU enviará uma posição atualizada daquela posição. Esse recurso é válido para melhorar a plotagem em mapa)**

Comando: !RP,265,4,3600 **(Define o valor de reporte com a ignição desligada - Comando que configura o tempo de reporte com ignição desligada. Esse tempo tem que ser maior do que 180 segundos)**

Comando: !R0 **(Solicita status do LMU - Solicita relatório de status do equipamento. Você recebe um SMS do equipamento com as informações)**

Comando: !RJ **(Solicita posição do LMU - URL para o Google Maps.)**