JC400

Tecnologia: 4G

Comandos

Porta(s): 5024

Configuração Inicial

Comando 1: COREKITSW#666666#0#

Comando 2: RSERVICE#666666#rtmp-cam.smartgps.com.br:1935

Comando 3: SERVER#666666#1#dns.mine.nu#5024 **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 4: APN#666666#zap.claro.com.br#claro#claro **(Comando APN - Exemplo de APN da Claro)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 5: REBOOT#666666 **(Reinicia o rastreador)**

Após subir o rastreador na plataforma é necessário enviar comandos adicionais para a ativação da câmera. Acesse a aba de enviar comandos GPRS e envie os seguintes comandos:

Comando GPRS 1: Configurar envio dos eventos

Comando GPRS 2: Configurar servidor de ao vivo

Comando GPRS 3: Transmissão ao vivo

Comando GPRS 4: Servidor de upload dos eventos

Comando GPRS 5: Servidor de envio dos arquivos