

# EV02

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 2023

### Configuração Inicial

**Comando 1:** GMT,W,0,0# **(Configuração do fuso horário)**

**Comando 2:** APN,smart.m2m.vivo.com.br,vivo,vivo# **(Comando de APN - Exemplo de APN da Vivo)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** TIMER,30,7200# **(Tempo de transmissão)**

**Comando 4:** SERVER,1,dns.mine.nu,2023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

---

### Demais comandos

**Comando:** ANGLEREP,ON,30,2# **(Ajuste de ângulo)**

**Comando:** HBT,1,60# **(Gerar pacote com informações completas)**

**Comando:** STA\_SENDGPS,1# **(Ativar o receptor de satélite com o veículo parado)**

**Comando: STA\_SENDGPS,0# (Desativar o receptor de satélite com o veículo parado)**

**Comando: STA\_SENDGPS# (Consultar configurações do receptor do satélite)**

**Comando: LJDW (Forçar o equipamento a enviar posições durante 5 minutos)**

**Comando: DORMANCY,18000# (Ativar modo sleep)**

**Comando: RESET# (Reiniciar o rastreador)**

**Comando: FACTORY# (Restaurar a configuração de fábrica)**