

BMS-1

Tecnologia: 2G

Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6023

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 5023

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 5023

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 5023

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6023

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 5023

Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

Configuração Inicial

Comando 1: GMT,W,0# **(Configura o fuso horario do rastreador)**

Comando 2: APN,transmeet.br,claro,claro# **(Ex: Apn da Claro)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: GPRSON,1# **(Ativar GPRS)**

Comando 4: SERVER,1,dns.mine.nu,5023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

O IP/DNS e Porta devem ser substituídos de acordo com o servidor!

Comando 5: TIMER,30,7200# **(Tempo de atualização)**

Comando 6: ADT,ON#

Demais comandos

Configuração para moto:

Comando 1: TIMER,30,18000# **(Tempo de atualização)**

Comando 2: SENDS,5#

Comando 3: LEDSLLEEP,ON#

Comando 4: DEFENSE,10# **(Ativação de moto de defesa, após o tempo estipulado)**

Comando 5: HBT,3,5#