

# BMS-1

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

### Configuração Inicial

**Comando 1:** GMT,W,0# **(Configura o fuso horario do rastreador)**

**Comando 2:** APN,transmeet.br,claro,claro# **(Ex: Apn da Claro)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** GPRSON,1# **(Ativar GPRS)**

Comando 4: SERVER,1,dns.mine.nu,5023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**O IP/DNS e Porta devem ser substituídos de acordo com o servidor!**

**Comando 5:** TIMER,30,7200# **(Tempo de atualização)**

**Comando 6:** ADT,ON#

---

### Demais comandos

Configuração para moto:

**Comando 1:** TIMER,30,18000# **(Tempo de atualização)**

**Comando 2:** SENDS,5#

**Comando 3:** LEDSLLEEP,ON#

**Comando 4:** DEFENSE,10# **(Ativação de moto de defesa, após o tempo estipulado)**

**Comando 5:** HBT,3,5#