

# BWS E3+

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 6056

### Configuração Inicial

**Comando 1:** REG000000# (Libera permissão de comando)

**Comando 2:** APN\*If.br\*If\*If (Ex: Apn da LinksField)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** DNS#dns.mine.nu#6056# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 4:** HB30 (Configura tempo de comunicação com a chave ligada)

**Comando 5:** SHB7200 (Configura tempo de comunicação com a chave Desligada)

**Comando 6:** <EXT87>

**Comando 7:** TX7200

---

## Demais comandos

**Comando:** REG000000# **(Liberar permissão de comando)**

**Comando:** SMS1 **(Habilitar o recebimento por SMS)**

**Comando:** SMS0 **(Desabilitar o recebimento por SMS)**

**Comando:** TZW0 **(Configuração de fuso horário)**

**Comando:** RESTART **(Reiniciar o rastreador)**

**Comando:** RST **(Redefinir padrão de fábrica)**

**Comando:** ZT **(Conferir configuração)**

**Comando:** CQ **(Reinicia o aparelho)**

**Comando:** BJ1 **(Ativa ignição via SMS)**

**Comando:** BJ0 **(Desativa ignição via SMS)**

**Comando:** JD1 **(Ativa alerta de falha de GPRS)**

**Comando:** JD0 **(Desativa alerta de falha de GPRS)**

**Comando:** <SPWW\*P:WWGPS\*Q:ese.mine.nu:6056\*C:30\*O:7200\*N:354522180141413>  
**(Problemas de atualização)**

<NOTA>Necessário alterar o comando de acordo com o servidor

**Comando:** SDMS1 **(Configurar modo de economia de energia)**

**Comando:** TZW3 **(Configurar ajuste de fuso-horário)**

**Comando:** SLEEP60 **( Configurar tempo de SLEEP (em minutos))**

**Comando:** WAKE5 **(Configurar tempo de WAKE (em minutos))**

**Comando:** ZD5 **(Configurar a sensibilidade do acelerômetro)**

**Comando: DD (Bloquear o rastreador)**

**Comando: TD (Desbloquear o rastreador)**

**Comando: <SPWW\*P:WWGPS\*Q:ese.mine.nu:6056\*C:30\*O:7200\*N:%IMEI%> (Correção de atualização de Fireware)**

**Necessário alterar o comando de acordo com o servidor**