

# CARCELL CR4000A

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

### Configuração Inicial

**Comando 1:** AS7777AT+APN=lf.br,lf,lf; **(Comando de APN - Exemplo de APN da transmeet)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** AS7777AT+DNS=dns.mine.nu,6023; **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 3:** AS7777AT+TIMESLOT=30,5,0,0,7200,3; **(Tempo de transmissão)**

**Comando 4:** AS7777AT+RESET; **(Reiniciar rastreador)**

**Comando 5:** AS7777AT+ANG=30; **(Ajuste de ângulo)**