

CONCOX JM01

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

Configuração Inicial

Comando 1: GMT,W,0# (Configura o fuso horario do equipamento)

Comando 2: APN,transmeet.br,claro,claro# (Ex: Apn da Claro)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: GPRSON (Ativar GPRS)

Comando 4: SERVER,1,dns.mine.nu,5023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

O IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 5: TIMER,30,7200# (Tempo de atualização)

Comando 6: ADT,ON#

Demais comandos

Comando: FACTORY# (Restaura para a configuração de fabrica)

Comando: VACC,ON# (ignição virtual)