



CR2000


Tecnologia: 2G


Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6114

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6114

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6114

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6114

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6114

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6114

Comandos

Porta(s): 6114

Configuração Inicial

Comando 1: S1234,apnjw.claro.com.br,claro,claro# **(Comando APN - Exemplo de APN da Claro)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: S1234,ip168.119.25.88,6114# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: cfg*e&h **(Ver as configurações do rastreador)**