

CR2000

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6114

Configuração Inicial

Comando 1: S1234,apnjw.claro.com.br,claro,claro# **(Comando APN - Exemplo de APN da Claro)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: S1234,ip168.119.25.88,6114# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: cfg*e&h **(Ver as configurações do rastreador)**