

GLOBAL POSITION

Tecnologia: 4G

Comandos

Porta(s): 5010

Configuração Inicial

Comando 1: AT+XAPN=1,lf.br,lf,lf (**Comando APN - Exemplo de APN da Linksfild**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: AT+XIP=49.12.92.6,5010,1 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: AT+XDHC=25,1 (**Reporte por ângulo**)

Comando 4: AT+XHB=1,10,1 (**Tempo de Transmissão chave desligada**)

Comando 5: AT+XDRI=1,30,1 (**Tempo de Transmissão chave ligada**)