

GT06

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

Configuração Inicial

Comando 1: #apn#123456#lf.br#lf#lf# (Comando APN - Exemplo de APN da Linksfield)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: #ip#123456#dns.mine.nu#6023# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Atenção: o IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: #timezone#123456#w#0#00# (Comando para configurar o fuso horário do equipamento)

Comando 4: #at#60#sun#0# (Comando para configurar tempo de transmissão)

Demais comandos

Comando #begin#123456# (Reset para configuração de fabrica)

Comando: #tracker#123456# (Coloca o equipamento em modo de rastreamento)

Comando: #smslink#123456# (Localização do bem por SMS)

Comando: #reboot#123456# (Reinicia o rastreador sem perder as configurações)

Comando: #EL58#paratrocarimei# (troca o IMEI do rastreador pelo IMEI desejado)