


# S116 MINI


Tecnologia: 2G


## Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6023 ou 10023

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 5023 ou 10023

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 5023 ou 10023

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 5023 ou 10023

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6023 ou 10023

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 5023 ou 10023

# Comandos

Porta(s): 5023, 6023 e 10023

## Configuração Inicial

**Comando 1:** server,8520,dns.mine.nu,5023# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS e porta devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 2:** apn,apn,usuário,senha# **(Comando de APN)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** gmt,w,0# **(Configuração do fuso horário)**

**Comando 4:** timer,30# **(Tempo de transmissão em movimento)**

**Comando 5:** static,7200# **(Tempo de transmissão parado)**

**Comando 6:** SETLOCX24# **(Utiliza na porta 10023 sem esse seria a porta 5023)**