

S116 MINI

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 5023, 6023 e 10023

Configuração Inicial

Comando 1: server,8520,dns.mine.nu,5023# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS e porta devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 2: apn,apn,usuário,senha# **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: gmt,w,0# **(Configuração do fuso horário)**

Comando 4: timer,30# **(Tempo de transmissão em movimento)**

Comando 5: static,7200# **(Tempo de transmissão parado)**

Comando 6: SETLOCX24# **(Utiliza na porta 10023 sem esse seria a porta 5023)**