

# SL-44

Tecnologia: 4G

## Comandos

Porta(s): 5025

### Configuração Inicial

**Comando 1:** APN,virtueyes.com.br,virtu,virtu# **(Comando APN - Exemplo de APN da Viurtueyes)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** SERVER,1,dns.mine.nu,5025,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 3:** LBS2G,1#

**Comando 4:** TIMER,30,30# **(Tempo de transmissão)**

**Comando 5:** HBT,3,3#

**Comando 6:** DORMANCY,3600#

**Comando 7:** DEFENSE,10#

**Comando 8:** SENDS,3#