



# STG 100


Tecnologia: 2G


## Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6058

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6058

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6058

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6058

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6058

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6058

# Comandos

Porta(s): 6058

## Configuração Inicial

**Comando 1:** AS1234\*269#1,49.12.92.6,6058,1# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 2:** AS1234APN:jw.claro.com.br# **(Comando de APN - Exemplo de APN da Claro)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** AS1234USER:claro# **(Usuário APN)**

**Comando 4:** AS1234GPRSPASS:claro# **(Senha APN)**

**Comando 5:** AS1234\*269#7,30,1800,# **(Tempo de transmissão)**

**Comando 6:** AS1234SLEEP:OFF# **(Desativar modo Sleep)**

**Comando 7:** AS1234\*269#B# **(Reiniciar o rastreador)**

**Comando 8:** AS1234RSGS# **(Ativar o GPS)**