



SUNTECH ST380

Tecnologia: 2G


Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 5011

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 5011

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 5011

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 5011

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6011

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 5011

Comandos

Porta(s): 5011 ou 6011

Configuração Inicial

O seguinte equipamento é melhor configurado via cabo, caso precise baixar o configurador, acesse:

<https://www.suntechdobrasil.com.br/suporte#downloads>

OBS: o campo xxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento

Comando 1: ST380NTW;xxxxxxx;02;1;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;5011;ese.mine.nu;5011;;

(Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN e servidor utilizados