



# SVIAS 700

Tecnologia: 2G


## Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6168

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6168

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6168

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6168

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6168

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6168

# Comandos

Porta(s): 6168

## Configuração Inicial

**Comando 1:** at+apn=78890700,1,jw.claro.com.br,claro,claro\* **(Ex: Apn da Claro)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** at+ipg=78890700,1,dns.mine.nu,6168\* **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**O IP/DNS e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor!**

**Comando 3:** AT+PSK=78890700,1\* **(Reinicia o rastreador)**

---

## Demais comandos

**Comando:** at+dtm=78890700,0,0\* **(Seleciona o modelo de dados ASCII)**

### Configura modo de envio de dados ao servidor

**Comando:** AT+TXT=78890700,1,0\*

**Comando:** at+hmt=78890700,0\*

**Comando:** at+alt=78890700,0\*

**Comando:** at+equ=78890700,0,1\*

**Comando:** AT+PRG=78890700,2,3,4\*

**Comando:** AT+STP=78890700,100\*

**Comando:** At+pck=78890700,1,0\*

### **Tempo para reportar**

**Comando:** AT+GPP=78890700,30,90,0,1,1\*

**Comando:** at+tlm=78890700,1,0\*

### **Dispara as conexões com os servidores TCP**

**Comando:** at+str=78890700,1\*

**Comando:** AT+PSK=78890700,1\*

**Comando:** AT+POS=78890700\*