

# TK311

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 6001

### Configuração Inicial

**Comando 1:** apn123456 lf.br (**Comando APN - Exemplo de APN da Linksfield**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** up123456 lf lf (**Complemento da APN - usuário e senha**)

**Comando 3:** gprs123456 (**Ativar função GPRS**)

**Comando 4:** dns123456 dns.mine.nu 6001 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 5:** time zone123456 0 (**Comando para configurar o fuso horário do equipamento**)

**Comando 6:** fix030s180m\*\*\*n123456 (**Comando para para conferir tempo de comunicação 30 segundos chave ligada e 180 minutos desligada**)

**OBS:** Para equipamentos com senha necessário incluir no comando de configuração inicial.

**Comando:** adminpassword13142324

---

## Demais comandos

**Comando:** adress123456 (**Solicita o endereço por sms**)

**Comando:** protocol123456 18 (**Habilita mais funções do protocolo**)

**Comando:** Begin123456 (**Reinicia para a configuração de fábrica**)

---

**Comando para configuração em moto:**

**Comando:** suppress123456 (**Para desligar a conexão gprs do equipamento**)

**Comando:** Sleep123456 time (**Colocar o rastreador para dormir**)

---

**Comando:** Angle123456 15 (**Comando para ajuste de ângulo**)

**Comando:** tracker123456 (**Modo de rastreamento**)

**Comando:** check123456 (**Informações do Rastreador**)