

URBTRACK U116

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

Configuração Inicial

Comando 1: server,36977858,1.dns.mine.nu,5023# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor!

Comando 2: apn,smart.m2m.vivo.com.br,vivo,vivo# **(Ex: Apn da Vivo)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: gmt,w,0# **(Configuração do fuso horário)**

Comando 4: timer,60# **(Tempo de transmissão em movimento)**

Comando 5: static,1# **(Tempo de transmissão parado)**