

# VXT-01

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 1023

### Configuração Inicial

**Comando 1:** GMT,W,0# (Comando para configurar o fuso horário do equipamento)

**Comando 2:** APN,APNNAME,APNUSERNAME,APNPASSWORD# (Comando de APN)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** SERVER,1,dns.mine.nu,1023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 4:** TIMER,60,7200# (Tempo de comunicação)