Y202

Tecnologia: 2G

Servidores

```
SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 7013
```

AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 7013

SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 7013

PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 7013

SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 7013

MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 7013

Comandos

Porta(s): 7013

Configuração Inicial

Comando 1: Apn,123456, If. br, If, If (Comando APN - Exemplo de APN da Linksfield)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada!

Comando 2: IP,123456,49.12.92.6,7013 (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

O IP e PORTA devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: Interval,123456,30,7200 (comando para configuração do tempo de transmissão)

Demais comandos

Comando: Clear,123456 (Desligar alertas do equipamento)

Comando: Monitor, 123456,PHONE_NUMBER (Monitorar equipamento por telefone)

Comando: Protocol,123456,TianQin (Comando para mudar o protocolo - Atenção, comando necessário para funcionar na plataforma)

Comando: Relay,123456,0 (Desbloquear o equipamento)

Comando: Relay,123456,1 (Bloquear o equipamento)

Comando: Timezone,123456,0 (Configura o fuso horário do equipamento)

Comandos para configurar a linguagem do equipamento:

Comando: Lang,123456,1(1 = Inglês)

Comando: Lang,123456,0**(0 = Chinês)**

Comando: Speed,123456,120 (Ex.: 120 = Km/Hora) **(Configura alerta de velocidade)**

Comando: Param,123456 (Retorna as informações de configuração de equipamento)

Comando: Status,123456 (Retorna o status do equipamento)

Comando: GOOGLE,123456 (Solicita a localização no mapa)

Comando: Pos,123456 (Solicita a localização por latitude)