AT08

Tecnologia: 2G

Servidores

SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 10024

AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 10024

SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 10024

PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 10024

SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 10024

MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 10024

Comandos

Porta(s): 10024

Configuração Inicial

Comando 1: *SPJLX*P:753869*N:série# **(Para alterar o número de série do equipamento, onde série é o número do equipamento)**

Comando 2: *SPJLX*P:753869*U:dns.mine.nu, 10024,1, # **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 3: *SPJLX*P:753869*A:apn, usuário, senha, # **(Comando de APN)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 4: *SPJLX*P:753869*W:50,3,0,0# **(Pós-chave)**

Comando 5: *SPJLX*P:753869*E:1,60,7200,# **(Tempo de comunicação)**

Comando 6: *SPJLX*P:753869*E:3,30,30#

Comando 7: *SPJLX*P:753869*SLP:1# **(configurar Sleep, Neste caso, após 1 minuto com a ignição desligada, ele entraria em sleep)**

Comando 8: *SPJLX*P:753869*M:100,valor# **(Ajustar o hodômetro, onde o valor é o valor do Hodômetro)**