BWS E3+

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6056

Configuração Inicial

Comando 1: REG000000# **(Libera permissão de comando)**

Comando 2: APN*lf.br*lf*lf **(Ex: Apn da LinksField)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 3: DNS#dns.mine.nu#6056# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 4: HB30 **(Configura tempo de comunicação com a chave ligada)**

Comando 5: SHB7200 **(Configura tempo de comunicação com a chave Desligada)**

Comando 6: <EXT87>

Comando 7: TX7200

Demais comandos

Comando: REG000000# **(Liberar permissão de comando)**

Comando: SMS1 **(Habilitar o recebimento por SMS)**

Comando: SMS0 **(Desabilitar o recebimento por SMS)**

Comando:TZW0 **(Configuração de fuso horário)**

Comando: RESTART **(Reiniciar o rastreador)**

Comando: RST **(Redefinir padrão de fábrica)**

Comando: ZT **(Conferir configuração)**

Comando: CQ **(Reinicia o aparelho)**

Comando: BJ1 **(Ativa ignição via SMS)**

Comando: BJ0 **(Desativa ignição via SMS)**

Comando: JD1 **(Ativa alerta de falha de GPRS)**

Comando: JD0 **(Desativa alerta de falha de GPRS)**

Comando: <SPWW*P:WWGPS*Q:ese.mine.nu:6056*C:30*O:7200*N:354522180141413> **(Problemas de atualização)**

<NOTA>Necessário alterar o comando de acordo com o servidor

Comando: SDMS1 **(Configurar modo de economia de energia)**

Comando: TZW3 **(Configurar ajuste de fuso-horário)**

Comando: SLEEP60 **(Configurar tempo de SLEEP (em minutos))**

Comando: WAKE5 **(Configurar tempo de WAKE (em minutos))**

Comando: ZD5 **(Configurar a sensibilidade do acelerômetro)**

Comando: DD **(Bloquear o rastreador)**

Comando: TD **(Desbloquear o rastreador)**

Comando: <SPWW*P:WWGPS*Q:ese.mine.nu:6056*C:30*O:7200*N:%IMEI%> **(Correção de atualização de Fireware)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com o servidor**