CARCELL CR4000A

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 5023 ou 6023

Configuração Inicial

Comando 1: AS7777AT+APN=lf.br,lf,lf; **(Comando de APN - Exemplo de APN da transmeet)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 2: AS7777AT+DNS=dns.mine.nu,6023; **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 3: AS7777AT+TIMESLOT=30,5,0,0,7200,3; **(Tempo de transmissão)**

Comando 4: AS7777AT+RESET; **(Reiniciar rastreador)**

Comando 5: AS7777AT+ANG=30; **(Ajuste de ângulo)**