EV02

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 2023

Configuração Inicial

Comando 1: GMT,W,0,0# **(Configuração do fuso horário)**

Comando 2: APN,smart.m2m.vivo.com.br,vivo,vivo# **(Comando de APN - Exemplo de APN da Vivo)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 3: TIMER,30,7200# **(Tempo de transmissão)**

Comando 4: SERVER,1,dns.mine.nu,2023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Demais comandos

Comando: ANGLEREP,ON,30,2# **(Ajuste de ângulo)**

Comando: HBT,1,60# **(Gerar pacote com informações completas)**

Comando: STA_SENDGPS,1# **(Ativar o receptor de satélite com o veículo parado)**

Comando: STA_SENDGPS,0# **(Desativar o receptor de satélite com o veículo parado)**

Comando: STA_SENDGPS# **(Consultar configurações do receptor do satélite)**

Comando: LJDW **(Forçar o equipamento a enviar posições durante 5 minutos)**

Comando: DORMANCY,18000# **(Ativar modo sleep)**

Comando: RESET# **(Reiniciar o rastreador)**

Comando: FACTORY# **(Restaurar a configuração de fábrica)**