STG 100

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6058

Configuração Inicial

Comando 1: AS1234*269#1,49.12.92.6,6058,1# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 2: AS1234APN:jw.claro.com.br# **(Comando de APN - Exemplo de APN da Claro)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 3: AS1234USER:claro# **(Usuário APN)**

Comando 4: AS1234GPRSPASS:claro# **(Senha APN)**

Comando 5: AS1234*269#7,30,1800,# **(Tempo de transmissão)**

Comando 6: AS1234SLEEP:OFF# **(Desativar modo Sleep)**

Comando 7: AS1234*269#B# **(Reiniciar o rastreador)**

Comando 8: AS1234RSGS# **(Ativar o GPS)**