STG T50

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6058

Configuração Inicial

Comando 1: *SPJLX*P:753869*A:APN,usuário,senha# **(Comando de APN)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 2: *SPJLX*P:753869*U:49.12.92.6,6058,1# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 3: *SPJLX*P:753869*E:1,X,Y# **(Substituir X por tempo ignição ON e Y por tempo ignição OFF, em segundos. Tempo máximo para transmissão com ignição OFF é 1200 segundos)**