



# BWS E3


Tecnologia: 2G


## Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 6056

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6056

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6054

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6056

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6056

# Comandos

Porta(s): 6056

## Configuração Inicial

**Comando 1:** REG000000# (Libera permissão de comando)

**Comando 2:** APN\*If.br\*If\*If (Ex: Apn da LinksField)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 3:** DNS#dns.mine.nu#6056# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 4:** HB30 (Configura tempo de comunicação com a chave ligada)

**Comando 5:** SHB7200 (Configura tempo de comunicação com a chave Desligada)

---

## Demais comandos

**Comando:** REG000000# (Liberar permissão de comando)

**Comando:** SMS1 (Habilitar o recebimento por SMS)

**Comando:** SMS0 (Desabilitar o recebimento por SMS)

**Comando:** TZW0 (Configuração de fuso horário)

**Comando:** RESTART (Reiniciar o rastreador)

**Comando: RST (Redefinir padrão de fábrica)**

**Comando: ZT (Conferir configuração)**

**Comando: CQ (Reinicia o aparelho)**

**Comando: BJ1 (Ativa ignição via SMS)**

**Comando: BJ0 (Desativa ignição via SMS)**

**Comando: JD1 (Ativa alerta de falha de GPRS)**

**Comando: JD0 (Desativa alerta de falha de GPRS)**

**Comando: <SPWW\*P:WWGPS\*Q:ese.mine.nu:6056\*C:30\*O:7200\*N:354522180141413>  
(Problemas de atualização)**

<NOTA>Necessário alterar o comando de acordo com o servidor

**Comando: SDMS1 (Configurar modo de economia de energia)**

**Comando: TZW3 (Configurar ajuste de fuso-horário)**

**Comando: SLEEP60 ( Configurar tempo de SLEEP (em minutos))**

**Comando: WAKE5 (Configurar tempo de WAKE (em minutos))**

**Comando: ZD5 (Configurar a sensibilidade do acelerômetro)**

**Comando: DD (Bloquear o rastreador)**

**Comando: TD (Desbloquear o rastreador)**

**Comando: <SPWW\*P:WWGPS\*Q:ese.mine.nu:6056\*C:30\*O:7200\*N:%IMEI%> (Correção de atualização de Firmware)**

**Necessário alterar o comando de acordo com o servidor**